

Curve	Impeller Code	Phase
1	411	3Ø
2	412	3Ø
3	*432	3Ø
4	**432	3Ø
5	*433	3Ø
6	**433	3Ø
7	*434	3Ø
8	**434	3Ø
9	*436	3Ø
10	**436	3Ø
11	442	3Ø
12	468	3Ø


TOTAL HEAD (FEET)
FLOW (GPM)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Set 2
8,9
6
10
7
2
4
9
8
7
6
10
4
5
2
3
1
Impeller
Curve Code Phase
1 412 1Ø
2 *433 1Ø
3 **433 1Ø
4 *434 1Ø
5 **434 1Ø
6 462 1Ø
7 463 1Ø
8 468 1Ø
9 484 1Ø
10 485 1Ø
* with 4" volute
** with 6" volute


Impeller
Curve Code Phase
1 481 3Ø
2 483 3Ø
3 484 3Ø
4 485 3Ø
Set 3
1
2
3
4
TOTAL HEAD (FEET)
FLOW (GPM)
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1000